

ООО «Норд» представляет новинку от компании STAR M (Япония) Центрирующий набор для установки дверных петель и ручек мод. 503W



Профессионалам хорошо известно, что окончательный внешний вид установленной дверной петли или ручки, прежде всего, зависит от того, насколько ровно и по центру отверстий закручены шурупы. Как правило, это не просто, особенно учитывая, что требуется закручивать не очень качественные шурупы, которым комплектуется современная фурнитура, в твердую поверхность шпонированной или ламинированной двери.

Качественно и быстро решить эту задачу поможет центрирующий набор **STAR-M # 503W**.

Набор состоит из центрователя с подпружиненным сверлом и быстросъемным фиксирующим патроном, высококачественной двусторонней биты H2 S – F и ключа для замены центрального сверла. Выпускаются наборы четырех типоразмеров: **SS, S, M и L**

Мод.	Общая длина, мм	Диаметр внутреннего сверла, мм	Длина внутреннего сверла, мм
SS	88	2	56
S	83	2,4	60
M	94	2,8	68
L	100	3,2	71

Порядок работы

1. Установите биты в шуруповерт.
2. Зафиксируйте центрователь на бите.
3. Установите центрователь в раззенкованное отверстие петли или ручки и одним нажатием просверлите отверстие в двери.
4. Снимите центрователь с биты.
5. Завинтите шуруп.

